WAHOO INTER NATIONAL

SOLAREZ
MICROLITE-WHITE

簡単サーフボード修理剤ライト
MICROLITE-WHITE
DING REPAIR 紫外線硬化リペアチューブ

QUICK ! EAZY ! LIGHT ! STRONG !

SOLAREZ MICROLITE WHITE とは？

SOLAREZ MICROLITEは、超軽量フィラーを配合して
いるのですばやく白くきれいに軽量に仕上げます。
（フィラーとはサーフボードの芯材フォームをマイクロ粒子のパウダーにしたものです）

--- 使用上の注意 ---

**この説明書は使用前に必ずお読みください。
また使用後も大切に保管してください。**

- 風通しの良い所で作業してください。
- 子供の手の届かない所で保管してください。
- 絶対に飲み込まないでください。
  万一飲んでしまったら、直ちに医師の診断を受けてください。
- 皮膚に付けないでください。
  万一付いてしまったら良く石鹸で洗い流してください。
- 目に入らない様注意してください。
  万一入ってしまったら良く洗い流し、医師の診断を受けてください。

注意：日陰で作業してください。日光を当てると硬化し始めます。

使用方法

◇最初に修理箇所をキレイにしてください。
（WAXや汚れを取り除き水分を十分乾燥させてから軽くヤスリをかける）

**チューブの中で軽量フィラーが分離してる場合があります。
押し出す前にフタをしたまま十分にチューブをもんで、中の樹脂
とフィラーをよくまぜてからご使用ください。**

リーシュが食込んだ深いキズ

1：傷口を十分に乾燥させてヤスリでサンディングする。
2：傷口をMICROLITEで塞ぎ3分間太陽に当てる。（傷が深いので数回に分けて作業してください。）

3：サンディングで形を整える。MICROLITEでフィニッシュする場合も補強する場合も薄い透明なビニールシートを被せ、形に合う様に四隅を引っ張り形を整え日光に当て硬化させる。
4：シートをきれいに剥し、エッジを削りサンディングで形を整える。
（仕上げに同じ工程で姉妹品のソーラーレッズで覆うと仕上がり強度が違います）

水を吸って黄ばんだキズ

1：カッターで剥離したガラスクロスを剥し、腐食して黄色くなったフォームを削り、よく乾燥させる。
2：傷口に適量のMICROLITEを塗る。
3：ビニールシートを被せ、形に合う様に四隅を引っ張り形を整え、日光に当て硬化させ、シートをサンディングで形を整える。
（仕上げに同じ工程で姉妹品のソーラーレッズで覆うと仕上がり強度が違います）

ノーズが刺さった様な深いキズ

1：傷口を十分に乾燥させヤスリでサンディングし傷口に適量のMICROLITEで塞ぎヘラで平らにならしビニールシートで覆って平らにして3分間太陽に当てる
（傷が深いので数回に分けて作業してください）
2：サンディングで形を整える。
3：MICROLITEでフィニッシュする場合も薄い透明なビニールシートを被せ、形に合う様に四隅を引っ張り形を整え日光に当て硬化させる。シートを剥しエッジを削りサンディングで形を整える。
（仕上げに同じ工程で姉妹品のソーラーレッズで覆うと仕上がり強度が違います）

アドバイス

A.30～45秒の間日光にさらしてMICROLITE-WHITEがジェル状になった時点で日陰に移し、固まりかけた樹脂の余分な箇所をカッターで切ったり、形を治したりするとサンディングが楽に行えます。

B.硬化剤を使用すれば紫外線が無くても硬化します。